



Merci d'avoir choisi la clé Internet mobile E3276 4G LTE de Huawei. Grâce à votre clé Internet mobile, vous pourrez profiter d'une connexion Internet haute vitesse, peu importe où vous êtes.

Ce guide vous illustre comment configurer et vous connecter à Internet avec votre clé Internet mobile Huawei. Pour obtenir de plus amples informations, visitez www.telusmobility.com/support ou reportez-vous au menu d'aide du gestionnaire de connexion de votre ordinateur.

Quelques points importants pour mieux connaître votre clé Internet mobile



1 Connecteur USB

Il permet de brancher la clé Internet à un ordinateur personnel, se replie pour faciliter le transport sécuritaire et pivote pour vous aider à obtenir le meilleur signal possible.



2 Bouton de déclenchement du connecteur USB



3 La lumière à DEL indique si la clé Internet a trouvé un réseau et si elle s'est connectée avec succès à un réseau Internet haute vitesse mobile.

- Clignotante, bleu : Réseau 4G disponible.
- Clignotante, cyan : Réseau 4G LTE disponible.
- Bleu uni : Connecté à un réseau 4G.
- Cyan uni : Connecté à un réseau 4G LTE.

4 Fente pour la carte SIM

5 Fente pour la carte microSD

6 Ports externes d'antenne

La clé Internet peut prendre en charge 2 antennes externes pour une meilleure réception du signal.

Préparation de votre clé Internet


Installez votre carte SIM TELUS

1. Enlevez le couvercle en le glissant vers le connecteur USB.
2. Insérez la carte SIM TELUS dans la fente de carte SIM.

Remarque :


Assurez-vous que le bord biseauté de la carte SIM est aligné avec la fente SIM tel qu'illustré sur le schéma.

3. Glissez à nouveau le couvercle avant sur la clé Internet jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.



Insérer la carte microSD

Insérez la carte microSD dans la clé Internet, tel qu'illustré sur la figure suivante.



Remarque :


- La carte microSD est un accessoire optionnel qui peut être acheté dans une boutique TELUS.
- Ne retirez pas la carte microSD ou la carte SIM pendant que la clé Internet est connectée à votre ordinateur, car ceci pourrait endommager les cartes ou la clé Internet.

Préparez votre ordinateur

Les étapes pour installer le gestionnaire de connexion dépendent du système d'exploitation (OS) de votre ordinateur. Suivez les instructions ci-dessous selon le type de votre ordinateur. Il est recommandé de désinstaller tous les programmes existants qui utilisent une clé Internet mobile avant d'effectuer les étapes suivantes.

Étape 1 : Connectez la clé Internet mobile à votre ordinateur.

Branchez le connecteur de la clé Internet mobile directement dans le port USB de votre ordinateur. N'utilisez pas de concentrateur USB.



Étape 2 : Installation du gestionnaire de connexion de la clé Internet mobile

Ordinateur personnel sous Windows (Windows XP et 7)

1. L'ordinateur détectera automatiquement le nouveau matériel et ouvrira l'assistant d'installation.
2. Veuillez suivre les instructions de l'assistant d'installation qui apparaissent sur l'écran.
3. L'installation peut prendre plusieurs minutes. Une barre de progression sera affichée.
4. Une fois que le programme est installé, une icône de raccourci pour le Gestionnaire de connexion (Connection Manager) apparaîtra sur le bureau de l'ordinateur.
5. Retirez la clé Internet et redémarrez votre ordinateur.

Remarque :

Si l'assistant d'installation ne s'ouvre pas automatiquement, il peut être lancé manuellement. Parcourez le répertoire **HUAWEI > Gestionnaire de connexion (Connection Manager)** sous « **Mon ordinateur** » (**My Computer**) et recherchez le fichier d'installation. Double-cliquez sur **Setup.exe** pour ouvrir l'assistant d'installation.

Ordinateur personnel sous Windows (Windows 8)

1. La barre d'état détecte le nouveau matériel. Choisissez **Run AutoRun.exe**.
2. Veuillez suivre les instructions de l'assistant d'installation qui apparaissent sur l'écran.
3. L'installation peut prendre plusieurs minutes. Une barre de progression sera affichée.
4. Une fois que le programme est installé, une icône de raccourci pour le Gestionnaire de connexion (Connection Manager) apparaîtra sur le bureau de l'ordinateur.
5. Retirez la clé Internet et redémarrez votre ordinateur.


MAC

1. Le système d'exploitation détectera automatiquement le nouveau matériel et placera l'icône HUAWEI à l'écran. Double-cliquez sur l'icône **Gestionnaire de connexion (Connection Manager)** pour lancer l'installation.
2. Veuillez suivre les instructions de l'assistant d'installation qui apparaissent sur l'écran. Si une boîte de dialogue d'identification apparaît, entrez le nom/mot de passe utilisé pour vous connecter à votre MAC et par la suite cliquez sur **OK (OK)**.

3. L'installation peut prendre plusieurs minutes. Une barre de progression sera affichée.
4. Une fois que le programme est installé, une icône de raccourci pour le **Gestionnaire de connexion (Connection Manager)** apparaîtra sur le bureau de l'ordinateur.
5. Retirez la clé Internet et redémarrez votre ordinateur.

Étape 3 : Se connecter à Internet

Félicitations ! Votre clé Internet mobile et votre ordinateur sont maintenant prêts pour l'accès Internet haute vitesse ! Suivre les étapes ci-dessous afin de vous connecter à Internet.

1. Double-cliquez sur l'icône  sur le bureau pour lancer le gestionnaire de connexion.


La première fois que vous vous connectez, vous devrez établir les limites de volume de données. Si vous ne savez pas les limites de données permises par votre plan de connexion, veuillez contacter votre fournisseur de service.

2. Attendez, jusqu'à ce que vous voyez TELUS à côté des barres de puissance du signal.
3. Cliquez sur **Connecter (Connect)**.



Remarque :

Il est recommandé de vous déconnecter lorsque vous n'utilisez pas l'ordinateur.



Déconnexion de la clé Internet à partir de votre ordinateur (ordinateur personnel sous Windows XP)

1. Cliquez sur **Déconnexion (Disconnect)** dans le gestionnaire de connexion.
2. Fermez le gestionnaire de connexion.
3. Double-cliquez sur  dans la zone de messages. Alors la boîte de dialogue **Déconnecter (Unplug) ou éjecter le matériel (Eject Hardware)** apparaît.
4. Sélectionnez le matériel correspondant puis cliquez sur **Arrêter (Stop)**.
5. Lorsque le message « **Retirer le périphérique en toute sécurité** » (**It is safe to remove the device**) apparaît, enlevez la clé Internet.

Déconnexion de la clé Internet à partir de votre ordinateur (ordinateur personnel sous Windows 7)

1. Cliquez sur **Déconnexion (Disconnect)** dans le gestionnaire de connexion.
2. Fermez le gestionnaire de connexion.
3. Cliquez sur   dans la zone de messages.
4. Sélectionnez le matériel correspondant puis cliquez sur celui-ci.
5. Enlevez la clé Internet.

Déconnexion de la clé Internet à partir de votre ordinateur (ordinateur personnel sous Windows 8)

1. Cliquez sur **Déconnexion (Disconnect)** dans le gestionnaire de connexion.
2. Fermez le gestionnaire de connexion.
3. Cliquez sur   dans « Retirer le périphérique en toute sécurité » (Safely Remove Hardware) et « Éjecter le média » (Eject Media) dans la barre d'état système.
4. Sélectionnez **Éjecter le lecteur CD (Eject the CD Drive)** pour enlever la clé Internet.

Déconnexion de la clé Internet à partir de votre ordinateur (MAC)

1. Cliquez sur **Déconnexion (Disconnect)** dans le gestionnaire de connexion.
2. Fermez le gestionnaire de connexion.
3. Choisissez l'icône du gestionnaire de connexion sur le bureau.
4. Appuyez sur **contrôle (control)** et cliquez sur le bouton de gauche de la souris simultanément.
5. Sélectionnez **éjecter (eject)**, puis enlevez la clé Internet.

Désinstaller le gestionnaire de connexion (Windows XP)

1. Sélectionnez **Démarrer (Start) > Panneau de configuration (Control Panel) > Ajout/Suppression de programmes (Add or Remove Programs)**.
2. Recherchez le **gestionnaire de connexion (Connection Manager)** et cliquez sur **Désinstaller (Remove)** pour désinstaller le gestionnaire de connexion.

Désinstaller le gestionnaire de connexion (Windows 7)

1. Sélectionnez **Démarrer (Start) > Panneau de configuration (Control Panel) > Désinstaller un programme (Uninstall a program)**.
2. Recherchez le **gestionnaire de connexion (Connection Manager)** et double cliquez sur celui-ci pour désinstaller le gestionnaire de connexion.

Désinstaller le gestionnaire de connexion (Windows 8)

1. Rendez-vous à l'emplacement du logiciel et choisissez **uninst.exe**.
2. Veuillez suivre les instructions de l'assistant de désinstallation qui apparaissent sur l'écran.
3. La désinstallation peut prendre plusieurs minutes. Une barre de progression sera affichée.
4. Une fois que le programme est désinstallé, l'icône de raccourci du gestionnaire de connexion disparaîtra sur le bureau de l'ordinateur.

Désinstallation du gestionnaire de connexion (MAC)

1. Choisissez **Finder (Finder) > Aller (Go) > Application (Application)**.
2. Sélectionnez le **Gestionnaire de connexion (Connection Manager)**.
3. Appuyez sur **contrôle (control)** et cliquez sur le bouton de gauche de la souris simultanément.
4. Sélectionnez **Déplacer vers la corbeille (Move to Trash)** pour désinstaller le gestionnaire de connexion.

Remarque :

Fermez l'application du gestionnaire de connexion avant de le désinstaller.